



"RECOMENDACIONES"

INDICACIONES A SEGUIR (PLASTICO CUBIERTA DE INVERNADERO)

A) TRANSPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 1.- Los rollos deben colocarse en una superficie libre de objetos, puntas o piezas cortantes.
- 2.- No colocar sobre los rollos objetos pesados

B) INSTALACIÓN

- 1.- La estructura del Invernadero debe ser galvanizada (No debe estar oxidado) No debe existir irregularidades en la geometría de la estructura, tampoco debe existir alambres o piezas cortantes que puedan perjudicar al producto.
- 2.- En el área de contacto del plástico con la estructura, ésta debe estar protegida con cinta adhesiva reflectiva, o estar cubierta con pintura acuosa color claro.
- 3.- No friccionar los rollos durante la instalación.
- 4.- No golpear, No arrastrar, No dejarlo caer libremente durante la manipulación.
- 5.- No instalar en horas de mayor temperatura. (Por el reblandecimiento del plástico).
- 6.- La tensión del plástico debe ser adecuada, para evitar que quede floja y estar generando fricción sobre la estructura del invernadero ocasionando rupturas prematuras.

B) INSTALACIÓN

- 1.- Realizar la dosificación recomendada y empleando en aquellos que contengan azufre, cloro, fierro y cobre.
- 2.- Evitar la acumulación de Pesticidas en los puntos de contacto (Estructura-Plástico) así como la aplicación directa sobre el mismo.
- 3.- Al realizar la desinfección química del suelo, cubrir este con plástico que tenga barrera, para evitar que afecte a la cubierta.
Al finalizar la desinfección poner a ventilar el invernadero.



C) ESPECIFICACIONES

- 1.- El producto se surte de acuerdo a las características acordadas al realizar la Orden de compra, de acuerdo al tipo de producto de que se trate.
- 2.- Los colores de los materiales, se basan en un Standard acordado con sus respectivos Rangos (Máximo-Mínimo).
- 3.- La apariencia de los materiales, será de acuerdo al estándar con sus respectivo rango de variación

